+3 Formel
+ Reinheit
+ Schutz
+ Pflege

tuba® clean

Kullanım kılavuzu

Halı yıkama makinesi ve döşeme başlığı için kullanım kılavuzu. Ayrica praktik temizleme ve bakım örnekleri

Profesyonel gibi temizleme ve bakım

Kullanım kılavuzu ve praktik öğütler



1

tuba clean halı yıkama makinesini kullanmak için kalın vakumlama hortumu (A) ve ince püskürtücü hortumu (B) cihaza bağlayın.

Dikkat: Işleme başlamadan Halınızı önce elektrik süpürgesiyle
süpürün. Halının göze çarpmayan bir yerini renk haslığı ve malzeme dayanıklılığı açısından kontrol edin. Çok kirli yüzeyleri ve yürüyüş alanlarını **tuba clean ön temizleyicisi ile ön işlemden geçirmenizi tavsiye ediyoruz**. Inatçı lekeleri temizlemek için **tuba clean leke gidericisi ile çalışmalısınız.**



2

Ardından vakumlama ve püskürtücü hortumu, halı temizliği için vakumlama boruya veya döşeme temizliği için döşeme başlığına bağlayın. Bağlantılar daima iyi oturmalıdır.

Dikkat: Bu halı yıkama makinesi elektrikli süpürge yerine kullanılmamalıdır! **Halı yıkama makinesini asla üst üste serilmiş iki halının üzerinde kullanmayın, Halıfleks ve döşemeleri aşırı ıslatmayın. Sisal, koko ve ipek için kullanmayın**!
Cihazı açın ve beyaz hazneyi çıkarın. Beyaz hazneye veya başka bir hazneye 5,5 litre sıcak su (maks. 40°) doldurun. tuba temizleyicisini dozaj tarifesine göre katınız.



3

Karışımı ancak ondan sonra alttaki, mavi temiz su haznesine boşaltın. Boş, beyaz kirli su haznesini cihaza geri koyun ve kapağı kapatın.

Dikkat: Temizlik karışımını dökerken ortadaki mavi vakumlama boruya, sıvı kesinlikle girmemesini sağlayın.
Su ve ana veya döşeme temizleyicisini asla doğrudan alttaki haznede karıştırmayın. **Temiz su haznesindeki maksimum işareti (5,5 litre) kesinlikle aşılmamalıdır, aksi takdirde taşma ve bunun sonucunda cihaz arızası (kısa devre) meydana gelebilir! Bu cihazda sadece orijinal tuba clean temizlik maddeleri kullanılmalıdır.**
Başka temizlik maddeleri cihaza ve temizlenecek nesneye hasar verebilir. Ayrıca yabancı maddeler kullanıldığında insan ve hayvanda sağlığa zararlı alerjiler ve cilt tahrişleri meydana gelebilir.



4

Cihazın fişini takın (220 - 240 Volt) ve iki devirmeli şalteri (pompa ve vakum) „on“ konumuna alın. Temizliğe başlamak için supap koluna basın. Halı ana temizliğinde kapıya en uzak köşeden başlayın. Özenli ve hafif basınç uygulayarak ilerleyin.

Kullanım kılavuzu ve praktik öğütler



Dikkat: Cihazdan su dışarıya taşması durumunda, temizlik işlemi hemen durdurulmalı ve cihaz kapatılmalıdır. Lütfen temiz su haznesindeki maksimum işaretinin (5,5 litre) aşılıp aşılmadığını kontrol edin. Temiz su miktarını ilgili biçimde azaltın. Cihazı tekrar çalıştırın ve temizliğe devam edin.
Cihazı basamaklardan veya eşiklerden geçirmek için, cihaz taşıma kolundan kaldırılmalıdır. Düz zeminlerde cihaz taşıma kolundan çekilebilir. Gevşek oturan cihaz kapağına dikkat edin ve cihazı hortumlardan veya elektrik kablosundan çekmeyin.



Zemin veya döşeme başlığını aynı anda supap koluna basarak yavaşça size doğru çekin. Bölüm bölüm ve **şeritler üst üste binecek şekilde** çalışın.

Ardından temizlenen şeritlerin üzerinden, supap koluna basmadan, geçin ve suyu çekin. **Bu şekilde kalan nemi azami ölçüde çekecek ve halı ipliklerini bir yönde doğrultmuş olacaksınız.**

Ardından **tuba clean yoğun emprenye maddesi** ile emprenye etmenizi tavsiye ediyoruz. Bu işlem ile Halı ipliklerine kirin girmesi azaltılır ve yüzey kiri daha kolay temizlenebilir. Hızlı kirlenme bu şekilde uzun bir süre için önlenmiş olacaktır.

Dikkat: Cihaz halının üzerine artık temizlik maddesi püskürtmüyorsa, alttaki hazne boştur. Halı yıkama makinesinde hasarları önlemek için cihaz hemen kapatılmalıdır. Dolu kirli su haznesini boşaltın ve iyice durulayın. Ardından alttaki hazneye yeni bir temizlik karışımı doldurun (bkz. madde 3).



Halıya ancak tamamen kuruduktan sonra ayak basın. Halı temizliğini tamamladıktan sonra lütfen cihazı temizleyin: Alttaki hazneye tekrar temiz su doldurun ve hortumları ve aksesuarı, halı yıkama işleminde olduğu gibi iyice durulayın. Suyu toplamak için bir kova hazır bulundurun. Ardından cihazda kalan kiri bir bezle temizleyin.

Kullanımdan sonra ve taşıma sırasında hortumlar mutlaka cihazdan ve vakumlama borudan ayrılmalıdır.

Dikkat: Mobilyaların mutlaka halı tamamen kurumadan yerleştirilmesi gerekiyorsa, pas veya tahta boyasının akmasını önlemek için henüz nemli olan halıyla temas eden mobilya parçaları örtülmelidir (örn. plastik folyo şeritleriyle). Bu sırada halıya ayakkabısız basmalısınız.

Emniyet şartları

Genel
Bu kullanım kılavuzu, bu cihazla temizlik yapan kişiler içindir. Kullanım kılavuzunu itinayla okumadan cihaz çalıştırılmamalıdır. Kullanım kılavuzu dikkate alındığında makine sorunsuz çalışacaktır.

Sadece makineye uygun orijinal tuba clean temizlik ve bakım ürünlerini kullanın.
Sağlığa zararlı kalıntılar bırakmamaktadırlar. Kalan maddeler ve vakumlanan sıvı normal atık su sistemi üzerinden tahliye edilebilir.

Genel talimatlar
- Cihazı cihaz tip etiketine göre sadece 220-240 V'ye bağlayın.
- Orijinal tuba clean ürünleri üzerindeki dozaj uyarılarını dikkate alın.
- **Temiz su haznesindeki maksimum işareti (5,5 litre) kesinlikle aşılmamalıdır!**
- Patlayıcı, kolay tutuşur, yanıcı, çözücü madde içeren, kızgın, zehirli veya sağlığa zararlı maddeleri içine çekmeyin!
- Kablo ve fişin hasarsız olmasına ve cihazın sorunsuz çalışmasına dikkat edin.
- Sadece orijinal aksesuar parçaları kullanın.
- Bir uzatma kablosu kullandığınızda bunun gerekli teknik şartlara uygun olmasına dikkat edin.
- Kablo hasarlarını önleyin (ısı, yağlar, keskin kenarlar, pürüzlü yüzeyler).
- Çalışan cihazdan uzaklaşmayın
- Cihazı ısı kaynaklarının (ateş, gaz veya ocak, vs.) hemen yakınında kullanmayın
- Malzeme deformasyonlarını önlemek için cihazları radyatörlerin veya başka ısı kaynaklarının yakınında depolamayın.
- Cihazları asla elektrik kablosundan taşımayın veya çekmeyin!
- Elektrik fişini asla kablodan veya ıslak ellerle prizden çekmeyin.
- Cihazı yağmur veya başka nem kaynaklarına maruz bırakmayın. Kuru bir yerde depolayın.
- Kirli su haznesindeki vakumlama manşonu üzerindeki filtre temiz olmalıdır.
- Makinenizi asla sıcaklığı 0° C'nin altında olan odalarda depolamayınız. **Donma tehlikesi!** Özellikle araçlarda taşırken meydana gelebilecek donma tehlikesine dikkat edin.
- Makineyi temizlerken cihaz fişini mutlaka çekin.
- Cihaz arızaları tuba clean kiralama yerine bildirilmelidir.
- Tamiratlar sadece tuba clean müşteri hizmetleri tarafından gerçekleştirilebilir.

Cihazı şu durumlarda hemen kapatın veya çalıştırmayın:

a. Cihaz görülebilir hasarlara sahipse,
b. Kablo veya hortumlar hasar görmüşse,
c. Düştükten sonra hasar gördüğünden şüphe ediliyorsa,
d. Cihazdan köpük veya sıvı taşıyorsa.

Cihaz bağlantı fişi çekilerek elektrik şebekesinden şu durumlarda ayrılmalıdır:

a. Her su dolumundan ve boşaltma işleminden önce,
b. Kullanılmadığında, çalışmaya ara verildiğinde ve çalışma tamamlandıktan sonra,
c. Her cihaz temizliğinden ve bakımından önce,
d. Odadan (kısa süreli de olsa) ayrıldığınızda.

Bu cihaz fiziksel, sensörik, zihinsel veya ruhsal yetenekleri sınırlı olan veya cihaz hakkında yeterince tecrübesi ve/veya bilgisi olmayan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanılmamalıdır; ancak bu kişiler kendi güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından denetlenirse veya bu kişi tarafından cihazın nasıl kullanıldığında dair talimat aldıysa, cihazı kullanmalarına izin verilebilir. Çocukların cihazla oynamaması için onlara dikkat edin.
Teknik yenilikler veya iyileştirmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır!

Typ: TW 300S
Betriebsspannung: ~220-240 V 50Hz
Max. Druck: 2,3 bar
Leistung: 900 W



Eviniz için temizlik, koruma ve bakım

Her tekstil zemin döşemesinin günlük bakımın ve ara temizliğin dışında belirli aralıklarla, kullanım derecesine göre, derinlemesine temizliğe ihtiyacı vardır. Doğru kararı verip halınızın ve/veya döşemelerinizin etkili temizliği ve bakımı için tuba clean halı yıkama makinesini seçtiniz.

Çünkü tuba clean halı yıkama makinesi ve ilgili tuba clean ürünleri lider halı ve döşeme üreticileri tarafından profesyonel, iplik ve doku yapısını koruyan halı temizliği için tavsiye edilmektedir. Tüm tuba clean formülasyonları düzenli olarak bağımsız kurumlar tarafından test edilir ve sürekli optimize edilir.

Halılarınızın ve döşemelerinizin tuba clean halı ve döşeme temizleme sistemi ile derinlemesine temizliği ve bakımı sadece kolay değil, aynı zamanda çevreye duyarlı ve uygun fiyatlıdır.

tuba clean halı ve döşeme temizlik sistemi, döşeme başlıklı tuba clean halı yıkama makinesinden ve kişisel ihtiyacınıza göre kullanabileceğiniz 5 tuba clean temizlik ve bakım ürününden oluşmaktadır. tuba clean halı yıkama makinesinin teknolojisi tuba clean ürünlerindeki aktif maddelere uyarlanmıştır.

Sadece orijinal tuba clean ürünleri kullanıldığında:

- En inatçı kir ve kokuların hijyenik olarak derinlemesine çözülmesi, aynı zamanda doku ve ipliklerin korunması
- Halıdaki ve döşemedeki renklerin yeni bir tazeliğe kavuşması ve etkin bir şekilde grileşmeye karşı korunması
- Basınç altında halı/döşemelere işlenen veya uygulanan temizlik aktif maddelerinin çözülen kir ile birlikte komple vakumlanması
- Toz alerjisinden sorumlu mayt alerjenlerinin önemli derecede azaltılması
- tuba clean ana temizleyicideki özel aktif maddelerin (polimer) hızlı tekrar kirlenmeyi önlemesi ve siz evinizde uzun süreli mükemmel temizliğin, korumanın, berraklığın ve bakımın tadını çıkarmanız
- Doğu halıların bile hassas ve güvenli temizlenebilmesi
- Koltuk döşemelerinizin, şiltelerinizin ve oto koltuklarınızın zahmetsizce tuba clean döşeme başlığı ve 3 metre uzunluğundaki hortumla iplik ve doku yapısını koruyarak temizlenmesi
- tuba clean halı yıkama makinesinin hasar görmemesi
- Kalan maddelerin ve vakumlanan sıvıların çevreye gereksiz yere zarar vermeden tahliye edilebilmesi
- Insan ve hayvan için kuşkulu kalıntılar halı veya döşemede kalmadığı için alerji ve cilt tahrişi gibi sağlığa zararlı reaksiyonların meydana gelmemesi sağlanabilir.

Uyarı: Yabancı maddelerin neden olduğu hasarlar için herhangi bir sorumluluk üstlenilmemektedir. Yabancı maddelerin kullanımı nedeniyle tuba clean halı yıkama makinesinde hasarlar meydana gelirse, bu hasarlar kiracıya fatura edilecektir!

tuba clean ürünleri ile usulüne uygun temizlik ve bakım, halıfleks ve döşemelerinizin uzun süreli dayanıklılığını, güzelliğini ve değerlerinin muhafaza edilmesini garanti etmektedir.

Halıfleks ve halılarınızı bu kadar kolay temizleyebilirsiniz...

1 tuba clean ana temizleyicisi beyaz ve suyla dolu hazneye doldurulur (maks. 5,5 litre).

4 ... ve cihaz şeffaf parçayla kapatılır. Cihaz devreye alınır.

2 Dozaj karışımı ondan sonra halı yıkama makinesine dökülür.

5 Supap koluna basılır...

3 Boşolan, beyaz hazne tekrar yerine yerleştirilir...

6 ...ve bir iş adımında tuba clean dozaj karışımı halıya uygulanır, aynı zamanda kirler içine çekilir.

...ve koltuk takımlarınız, araba döşemeleriniz ve şilteleriniz de

tuba clean döşeme temizleyicisi ile koltuk takımlarınız, araba döşemeleriniz ve şilteleriniz de iplik ve doku yapısı daha korunarak hijyenik temizlenir.

Bunun için tuba clean halı yıkama makinesi kiralama fiyatına dahil olan döşeme başlığını kullanın. Döşeme başlığını vakumlama ve püskürtücü hortuma bağlayın.

tuba clean Vertriebs GmbH
Postfach 200 249 • D-40776 Monheim am Rhein
Tel. +49 (0) 2173-96 59 90 • Fax +49 (0) 2173-96 59 92
www.tuba-clean.de • E-mail: info@tuba-clean.de

4 019212 800151